

ANTICREVAISON PRÉVENTIF

Réf 4939 • 3266720049393 • 6 x 1 litre

V1 - 03/2024



- Evitez la crevaïson (perforation jusque 6mm) pendant toute la durée de vie du pneu.
- Par force centrifuge, forme une couche protectrice dans la surface interne de la bande de roulement du pneu, sans se déposer sur la jante ni sur la valve.
- Evitez le sous-gonflage, déformation et le changement prématuré du pneu.
- Compatible tous pneus tubeless.
- Ne protège pas contre les perforations des flancs du pneu.

1. Agiter vigoureusement le bidon
2. Placer la valve à 12 heures.
Tirer le bouchon et la pipette d'injection, détacher le démonte-obus.
3. A l'aide de démonte-obus, extraire l'obus de la valve et dégonfler totalement.
4. Raccorder le prolongateur sur la valve.
Injecter le produit dans le pneu (selon calcul du volume ci-dessous)
5. Remonter l'obus.
6. Regonfler selon la préconisation constructeur.
7. Rouler immédiatement après avoir injecté le produit.

Calcul du volume maximum :



A Largeur de la bande roulante en mm (entre chaque bord de la partie sculptée).

B Diamètre intérieur du pneu en mm (à partir de la fin des sculptures de la bande roulante).

Volume d'anticrevaïson à injecter (ml)	
Autoporté, motoculteur, brouette	AxBx0.008

Conseils du pro
Vérifier la pression du pneu et compléter si nécessaire.
Non compatible avec les pneus équipés de chambres à air.