



# Démonte injecteurs

et bougies de préchauffage



## Diesel

Résultat Professionnel

Le démonte injecteurs Bardahl® facilite l'extraction et le démontage des injecteurs grippés, et bougies de préchauffage.

Sa formule assure une pénétration optimale grâce à ses substances actives très concentrées, permettant de libérer les pièces sans dommage ni risque de casse.

Décolle et dissout les résidus de calamine, les dépôts de suie, goudron, reste de joints et vernis.

Photos non contractuelles.

**Danger** : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.



Eviter le contact avec la peau et les vêtements. Eviter le contact avec les yeux. Eviter l'inhalation des vapeurs. Eviter l'usage dans les lieux confinés. Eviter l'usage dans les lieux où il y a des sources de chaleur, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. **Contient** : xylène (mélange). Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

UFI : PSFU-TEGA-2D0G-900J

## Mode d'emploi

- 1 Agiter vigoureusement l'aérosol.
- 2 Eliminer un maximum de saletés de la zone de démontage.

Moteur froid :

- 3 Pulvériser le produit autour de la pièce à démonter. En fonction de l'accessibilité, utiliser le prolongateur adapté.
- 4 Laisser agir jusqu'à complète pénétration du produit (trempage).
- 5 Enlever la pièce avec l'outil adapté.
- 6 Renouveler l'opération si nécessaire.



Inefficace sur un grippage lié à la corrosion des matériaux (rouille)

Bardahl® la marque préconisée par les plus grands constructeurs automobiles.



Réf. 4319  
739 431 R4

SADAPS BARD AHL  
Z.I. Tournai Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - Belgique  
Tél. : +32 (0) 69 59 03 60  
[www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr)  
[www.quickrds.fr](http://www.quickrds.fr)

520 3

Volume net 400 ml e

